

Konvektor

オルスバーグ電気パネルヒーター

Berlin [ベルリン]



斬新な **エコモード機能** を搭載

マイコン制御 省エネ運転機能付

前面パネルにグリルを持たない **スタイリッシュボディー**

背面のスリットから放熱されるので **安全**

速暖性の高い **ダイレクトヒーティング**

自然対流とふく射熱による **心地良い暖房感**

厚さ僅か 80mm、場所を取らない **省スペース設計**

汚れやすい背面の隙間の **お掃除も簡単**

取付金具を壁面に固定し引っ掛けるだけの **簡単施工**



Cosy Heating Comfort
Convectors from **Germany**


Berlin [ベルリン]

オルスバーク電気パネルヒーター「ベルリン」は、内蔵のルームセンサーの働きにより、設定室温に合わせて自動的にヒーターの通電を ON-OFF し省エネ運転します。

エコモード機能 搭載

前面パネルにグリルを持たない
スタイリッシュボディー

速暖性の高い
ダイレクトヒーティング



自然対流とふく射熱による
心地良い暖房感

見やすい
LED表示



厚さ僅か 80mm、場所を取らない
省スペース設計

背面のスリットから放熱されるので
安全



エコモード設定



汚れやすい背面の隙間の
お掃除も簡単



取付金具を
壁面に固定し
引っ掛けるだけの
簡単施工



エネルギーを節約しながら、
毎日快適に過ごせます。

オルスバーク電気パネルヒーター「ベルリン」は、省エネ機能として「エコモード」(2種類)を持ち、昼間と夜間の室温を自動的に調整するエコ機能を持っています。「エコモード」の設定すると、エネルギーを節約しながら快適にお使いいただくことができます。

(※蓄熱式電気暖房器「オルスバーク」との組合せでのご利用をおすすめいたします。)

エコモードとは?

「エコモード」とは、電源を切らずに連続運転した場合、毎日決まった時刻になると設定室温を予め設定した室温に下げ、必要な時だけヒーターに通電し、電気の使用量を抑え省エネ運転しながらお部屋を快適に暖房する機能です。

【エコモード7】：夜間毎日作動します。


【エコモード5】：昼間5日間連続作動します。

(※【エコモード】をご利用いただくことで、「切り忘れ」を防げます。)

たとえば……

【エコモード7】を利用して、毎朝のトイレをエコで快適に暖房します。

【エコモード7】を利用して、毎朝5:00~7:00の2時間だけ寒いトイレをエコ暖房



たとえば、7:00~翌朝5:00までの22時間、設定温度を5°Cにしておくと、トイレタイム以外の時間帯は殆どヒーター通電を行いません。(室温が5°Cを下回るとヒーターに通電します)




Cosy Heating Comfort
Convectors from Germany

製品仕様

型番	定格電圧	消費電力	幅 (mm)	高さ (mm)	厚み (mm)	重量 (kg)	標準価格(円)	
							(税抜)	税込
15-251-9	单相200V コンセント形状  250V15A	400W	474	370	80	3.8	(49,800)	52,290
15-252-9		600W	589			4.4	(59,800)	62,790
15-253-9		800W	704			5.2	(62,800)	65,940
15-254-9		1000W	762			5.6	(65,800)	69,090
15-255-9		1200W	934			6.7	(69,800)	73,290
15-256-9		1400W	1049			7.3	(72,800)	76,440
15-258-9		2000W	1394			9.5	(79,800)	83,790


■下地の確認



	A	B	C	L1	L2
15-251-9	137	202	135	474	374
15-252-9	194	202	193	589	489
15-253-9	202	302	200	704	604
15-254-9	230	302	230	762	662
15-255-9	167	605	162	934	834
15-256-9	224	605	220	1049	949
15-258-9	397	605	392	1394	1294

(単位: mm)

■障害物・可燃物に対する離隔距離



- ・左右の最低離隔距離は 50mm です。
- ・右側面離隔が 150mm 以下になると操作ボタンの視認性が悪くなります。
- ・上部に遮蔽物（棚等）がある場合は不燃ボードを張ってください。



安全に関する ご注意



物をかけるな!



やけどに注意!

- 本体にタオルや衣類を掛けしないでください。また本体の中に指や異物を入れないでください。
- 本体は高温になりますので、操作部以外は直接触れないでください。
- 製品に貼り付けてある注意ラベルは剥がさないでください。
- 据付・施工は施工要領書に基づき正しく施工してください。
- 自然対流による上昇気流により、壁面にほこり等が付着し壁面が変色する事があります。熱の影響で変色しにくい壁紙等をご使用ください。
- 取り付け壁の材料は、準不燃クロス、石膏ボード、珪酸カルシウム板等の不燃材をご使用ください。
- 試運転や初めて通电した時に、煙やにおいが出る事がありますが異常ではありません。
- 北海道電力管内において融雪電力契約にてご使用になる場合、付属のコンセントプラグによる接続は出来ません。必ず直結にて電気工事をおこなってください。

製造元

Olsberg

Olsberg Hermann Everken GmbH
Hüttenstraße 38 · D-59939 Olsberg
www.olsberg.com

販売代理店

輸入・販売元

オルスバーグジャパン株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷6-17-9 本郷ビル6階
TEL. 03 (5805) 5901 FAX. 03 (5805) 5902

札幌営業所 〒062-0042 札幌市豊平区福住2条10丁目1-10
TEL. 011 (853) 9900 FAX. 011 (853) 9911

仙台営業所 〒983-0861 仙台市宮城野区鉄砲町72-2 ボヌールエスト
TEL. 022 (292) 7191 FAX. 022 (292) 7192

北陸営業所 〒939-8136 富山県富山市月見町1-44
TEL. 076 (429) 2602 FAX. 076 (429) 2604

www.olsberg-japan.co.jp